

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

WARNING:

Keep away from fire and inflammable objects. Ensure that the product has the correct stability before using it. Always place it on a level surface. The product may only be used under adult supervision and may not be used as a toy. Do not climb or jump on this item. This could cause serious injuries. Do not put your arms and legs between the frame and sets. Risk of injury! Only sit on the product, do not stand on it. Store the product during extreme weather conditions (rain, winds, snow, etc), to avoid damage to the product. We advise covering up or storing the product away when not in use, to protect it from the elements.

Maintenance: Wipe clean with a damp cloth. Use only water or a gentle detergent. Wipe dry with a clean cloth. **This product is only for domestic use.**

BELANGRIJK, BEWAREN OM LATER TE KUNNEN NALEZEN: ZORGVULDIG DOORLEZEN.

WAARSCHUWING:

Houd het product uit de buurt van open vuur en brandbare voorwerpen. Controleer of het product stabiel staat, voordat u het gebruikt. Plaats het op een vlakke ondergrond. Kinderen mogen het product uitsluitend gebruiken onder toezicht van een volwassene en mogen het niet gebruiken als speelgoed. Klim of spring niet op dit artikel. Dat kan ernstig letsel veroorzaken. Steek uw armen of benen niet door de openingen. Risico op letsel! Ga alleen maar op het product zitten, niet staan. Berg het product op bij extreem weer (regen, wind, sneeuw e.d.). Daarmee voorkomt u dat het product beschadigd raakt. We raden u aan het product op te bergen of af te dekken als u het niet gebruikt, om het te beschermen tegen weersinvloeden.

Onderhoud: Schoonvegen met een vochtige doek. Gebruik alleen water of een zacht reinigingsmiddel. Nadrogen met een schone doek. **Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.**

Model no.: C001

Made in PRC

Mascot Online BV
Veluwezoom 32
1327 AH Almere
The Netherlands
www.mascot-online.nl



IMPORTANT, CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT.

AVERTISSEMENT :

Tenir à l'écart du feu et d'objets inflammables. S'assurer que le produit soit bien stable avant de l'utiliser. Toujours le placer sur une surface plane. Le produit doit uniquement être utilisé sous la surveillance d'un adulte et ne doit pas être utilisé comme jouet. Ne pas grimper ni sauter sur cet article. Cela pourrait causer de graves blessures. Ne pas mettre vos bras ou jambes entre le cadre et l'assise. Risque de blessure ! Uniquement s'asseoir sur le produit, ne pas s'y mettre debout. Ranger le produit en cas de conditions climatiques extrêmes (pluie, vent, neige, etc.), pour éviter qu'il ne soit endommagé. Nous conseillons de couvrir ou de ranger le produit lorsqu'il n'est pas utilisé, pour le protéger des éléments.

Entretien : Nettoyer avec un chiffon humide. Utiliser exclusivement de l'eau et un savon doux. Sécher avec un chiffon propre. **Ce produit est uniquement prévu pour un usage domestique.**

WICHTIG, ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG DURCHLESEN.

WARNHINWEIS:

Von Feuer und entzündlichen Gegenständen fernhalten. Vor der Verwendung sicherstellen, dass das Produkt die richtige Stabilität hat. Immer auf eine ebene Oberfläche stellen. Das Produkt darf nur unter der Aufsicht Erwachsener und nicht als Spielzeug benutzt werden. Nicht auf diesen Artikel klettern oder springen. Dies könnte zu ernsthaften Verletzungen führen. Legen Sie Ihre Arme und Beine nicht zwischen das Gestell und die Sitzfläche. Verletzungsgefahr! Auf dem Produkt darf man nur sitzen und nicht stehen. Das Produkt sollte bei extremen Wetterbedingungen (Regen, Wind, Schnee etc.) eingelagert werden, um Schäden am Produkt zu vermeiden. Wir empfehlen, das Produkt bei Nichtbenutzung abzudecken oder einzulagern, um es vor dem Wetter zu schützen.

Pflege: Mit einem feuchten Tuch abwischen. Nur Wasser oder ein mildes Reinigungsmittel benutzen. Mit einem sauberen Tuch trocken wischen. **Dieses Produkt ist nur für die private Nutzung bestimmt.**